

Эпилятор для удаления волосков из носа и ушей, включая подсветку NE 2868

Руководство по эксплуатации/Гарантия

Вложите в отсек для батарейки элемент питания 1,5 В.- Снимите защитный колпачок.

- Включите прибор, - Лампочка светится. - Поднесите конец прибора к носу или ушной раковине. - Удаляйте только волосы, выступающие за край носового имущего отверстия. - Выключите эпилятор и прочистите его при помощи кисточки.
- Для тщательной чистки извлеките батарейку и отвинтите лезвие путем его вращения права часовой стрелки. - Выньте лезвие (осторожно, острая кромка).- Выполните чистку звездообразным перемещениями кисточки по лезвию и креплению. – Установка лезвия производится в обратной последовательности.